

マーキングペン性能・用途一覧表

◎ 特に適しています ○ 適しています

品名	油性マーキングペン											水性マーキングペン				
	マジックインキ						ホワイト・white SR				ペイントマーカーSR		ラッシュンペン No.300	ラッシュンサインペン	アクアテック	アクアテックスリム
	大型	No.500	極太	マジエスター	マジエスタースリム	No.700	No.900W	No.700W	No.500W	極太	No.551	No.550				
インキ種別	油性染料	油性染料	油性染料	アルコール系染料	アルコール系染料	アルコール系染料	炭化水素系顔料	炭化水素系顔料	炭化水素系顔料	炭化水素系顔料	油性顔料	油性顔料	水性染料	水性染料	水性顔料	水性顔料
筆記線幅 (mm)	5×8	1~1.5	10×18	太:2.5×6 細:1~2	細:0.8~1.2 極細:0.5	0.7	0.8	1.2	2.5	8×16	1.2	2.5	0.4~0.6	0.6~0.8	太:2.5×6 細:1~2	細:0.6~1.0 極細:0.5
色数	15	16	8	12	12	12	1(白)	1(白)	1(白)	1(白)	11	11	20	3	12	12
替ペン先	有	有	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無
インキ補充	可	可	可	一部可 (T1・T2・T3)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	一部可 (T1・T2)	不可
エコマーク				○											○	
グリーン購入法適合				○		○								○	○	
エコ商品ネット登録	○	○	○	○		○								○	○	

普通紙	○	○	○	○	○	○	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	◎	◎	◎	◎
コート紙 画用紙	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注2)	○(注2)	◎	◎
段ボール	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎
和紙等		○											○(注2)	○(注2)	◎	◎
写真	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(注2)	○(注2)	○	○
布・皮革	○(注1)	○(注1)	○(注1)	○(注1)	○(注1)	○(注1)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)	○(注4)			○(注1)	○(注1)
プラスチック (PETボトル等)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			○	○
ガラス	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			○	○
木	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
石・陶器 コンクリート	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
金属類	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			○	○

(注1)色によっては洗濯した場合、色落ち・色うつりすることがありますので注意してください。
 (注2)黒・青は水に流れにくくなっています。
 (注3)かすれやすいコート紙がありますので注意してください。
 (注4)素材の色や種類によっては発色が悪いことがあります。
 ※本カタログに記載のない情報等につきましては、弊社ホームページをご参照ください。

使用上のご注意

＜マジックインキ＞

- 筆記・描画以外には使用しないでください。
- キャップを誤飲しないよう、幼児の手の届かない所に置いてください。
- 落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えるとインキが飛び出したり、もれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 衣服などにインキが付くと落ちにくいのでご注意ください。
- 軟質塩ビやゴムの種類によっては乾きにくい場合があります。
- ガムテープやテフロン等一部不向きな材料もあります。
- 色によっては、洗濯すると、幾分色落ち、色うつりすることがあります。
- 長時間使用するときは換気をよくし、使用後は必ずキャップをしめてください。
- 直射日光や自動車の車内に放置するなど、高温になる場所を避けて保管してください。
- 使い切っても火の中に捨てないでください。
- コート紙・感熱紙・一部のCD-R/RWのような特殊なコート面では、かすれやすいことがあります。

＜ホワイトボード用マーカー＞

- 揮発性につき、長時間使用する時は換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしっかりと横置きにしてください。
- 落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えるとインキが飛び出したり、もれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。
- 使い切っても火の中に捨てないでください。

＜ペイントマーカー＞

- 筆記・描画以外には使用しないでください。
- キャップを誤飲しないよう、幼児の手の届かない所に置いてください。
- 軟質塩ビ、一部のゴム、ガムテープ、テフロンには不向きです。
- 落としたり、キャップをせずに振ったりすると、インキが飛び出したりもれたりすることがあります。
- 一部のガラス・陶器では、やや耐水性が劣る面があります。
- 衣服などにインキが付くと落ちにくいのでご注意ください。使い切っても火の中に捨てないでください。
- 吸い込みの良い材料では発色が悪いことがあります。
- 直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。
- 長時間使用するときは換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしっかりとしめてください。

＜水性マーキングペン＞

- 筆記・描画以外には使用しないでください。
- 落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えるとインキが飛び出したり、もれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 水性インキですが、衣服などにインキが付くと落ちにくい場合がありますのでご注意ください。
- キャップを誤飲しないよう、幼児の手の届かない所に置いてください。
- 直射日光や自動車の車内に放置するなど、高温になる場所を避けて保管してください。
- 使用後は必ずキャップをしめてください。